



KORTELIŲ SKAITYTUVO KONFIGŪRACIJA


Užbaikite į „Device manager“ ir nustatykite kokių COM portų naudojami išoriniai įrenginiai.




Paspauskite mygtuką „Nustatymai“, vėliau „Išoriniai įrenginiai“.




„Duomenų šaltinių“ skyriuje paspauskite mygtuką „Naujas“ ir pasirinkite „Serial D/S“




Įveskite naujo duomenų šaltinio pavadinimą.




„Serial D/S“ nustatymuose pakeiskite tik portą, kurį ankščiau nustatėte su „device manager“ pagalbą. Išsaugokite nustatymus paspaudus mygtuką „Gera“.




„Kortelių skaitytuvai“ skiltyje pridėkite naują kortelių skaitytuvą paspaudus mygtuką „Naujas“. Iš sąrašo pasirinkite kortelių skaitytuvo modelį, kuris tinka jūsų skaitytuvui.




Pavadinkite jūsų skaitytuvą ir patvirtinkite paspaudus mygtuką „Gera“.




Suriškite savo skaitytuvą su duomenų šaltiniu.




Išsaugokite naujus nustatymus paspaudus mygtuką „Gera“.





Patikrinkite ar įrenginys siunčia duomenis, įvykdžius šios žingsnius „Parodyti->Duomenų šaltiniai->COM6“.



Pažymėkite langelį „Prisijungti“. Palietus kortelę skaitytuvą „baitųSkaitliuko“ duomenis turėtų keistis.



Norint įjungti kortelių skaitytuvą atliekam sekančius žingsnius „Parodyti->Išoriniai įrenginiai->Kortelių skaitytuvai->MF7 SKAITYTUVAS“.



Palietus kortelę skaitytuvą, kortelių skaitytuvas nuskaito kortelės duomenis, kortelės ID ir kada buvo nuskaityta kortelė

